

CITIZEN

STEROWANY RADIEM



Mechanizm U600
Nr referencyjny JY0020-64E

MECHANIZM U600

USTAWIENIE PODSTAWOWE (Pozycja 0)

- Odciągnij koronkę do pozycji 1.
Obracaj koronkę aby ustawić wskaźnik trybu w pozycji „CHR”.
- Odciągnij koronkę do pozycji 2.
Wskaźniki ustawiają się na swoich pozycjach 0, cyfrowy wyświetlacz 2 pokaże 0.
Prawidłowe ustawienie podstawowe: wskaźnik poziomu naładowania – na środku U w „EUR”, pozostałe wskaźniki – godzina 12:00 lub 24.
- Przywróć koronkę do pozycji podstawowej.

Jeżeli pozycja podstawowa nie jest prawidłowa dla co najmniej 1 wskaźniki, należy przeprowadzić następującą procedurę korekty ustawienia podstawowego:

- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby uruchomić tryb ustawiania pozycji 0. Na wyświetlaczu cyfrowym 2 miga CHA.
- Ponownie naciśnij przycisk B, wyświetlacz cyfrowy 2 pokaże CHA. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo, aby ustawić wskaźnik naładowania na środku EUR.
- Naciśnij przycisk B, wyświetlacz cyfrowy 2 pokaże UTC. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić wskaźniki godziny i minut UTC w pozycji 24.
- Naciśnij przycisk B, wyświetlacz cyfrowy 2 pokaże HR. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo, aby ustawić wskaźnik godziny w pozycji 12:00 a wskaźnik 24-godzinny w pozycji 24.
- Naciśnij przycisk B, wyświetlacz cyfrowy 2 pokaże MIN. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić wskaźnik minut na godzinie 12:00.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B, następnie przywróć koronkę do pozycji podstawowej. Wskaźniki ustawiają się w pozycjach wskazujących ustawiony czas, na wyświetlaczu cyfrowym 2 wyświetli się CHR. Ustawianie pozycji podstawowych zostało zakończone. Należy ustawić aktualny czas metodą „na żądanie” lub ręcznie.

CAŁKOWITE RESETOWANIE

Po całkowitym rozładowaniu baterii albo w przypadku nieprawidłowego działania wyświetlacza lub innych funkcji zegarka, należy wykonać procedurę całkowitego resetowania oraz sprawdzenia ustawień podstawowych i ewentualnej ich korekty.

- Odciągnij koronkę do pozycji 1, następnie obracaj ją aby wskaźnik trybu ustawić w pozycji „CHR”.
- Odciągnij koronkę do pozycji 2.
- Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski A i B. Migną wszystkie wyświetlacze, wskaźniki wykonają ruch w obie strony sygnalizując udane przeprowadzenie procedury całkowitego resetowania.
- Przywróć koronkę do pozycji podstawowej. Teraz należy przeprowadzić procedurę sprawdzania i ewentualnej korekty ustawień podstawowych opisaną powyżej.

ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO

W normalnych warunkach zegarek będzie odbierał sygnał radiowy - data oraz godzina zostaną ustawione automatycznie. Mogą jednak zaistnieć warunki, w których odbiór sygnału nie będzie możliwy. W takiej sytuacji praca zegarka pozostanie niezakłócona, zegarek nie będzie jednak przeprowadzał automatycznej korekty daty i czasu. Zegarek odbiera sygnały radiowe zarówno automatycznie jak i na żądanie. Po otrzymaniu sygnału radiowego czas i data dostosują się do aktualnej strefy czasowej. Automatyczny odbiór sygnału odbywa się o godzinie 2:00, 3:00 oraz 4:00. Jeżeli odbiór sygnału o godzinie 2:00 zostanie zakończony sukcesem, kolejne próby odbioru sygnału nie będą podejmowane. Automatyczne ustawianie zegarka o godzinie 4:00 można przestawić na inną, dowolną godzinę. W zależności od siły sygnału, ustawianie zegarka może potrwać do 15 minut. Podczas aktualizacji zegarek nie może być poruszany. W przeciwnym wypadku transmisja sygnału może zostać zakłócona i aktualizacja nie zostanie pomyślnie zakończona.

ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO NA ŻĄDANIE

Procedurę odbioru sygnału radiowego na żądanie wykonuje się po całkowitym resetowaniu, podczas podróży lub po zmianie na czas letni/zimowy. Odciągnij koronkę do pozycji 1. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić wskaźnik trybu na „TME”. Naciśnij przycisk A lub B aby wybrać miasto w wybranej strefie czasowej (dla Polski – BER). Naciśnij jednocześnie przyciski A i B aby zaktualizować wskazywany czas analogowy oraz czas na wyświetlaczu 1. Przywróć koronkę do pozycji podstawowej. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk A, do momentu wybrzmienia sygnału dźwiękowego. Sekundnik ustawi się w pozycji RX na godzinie 12:00, wskaźnik poziomu naładowania wskaże aktualnie dostępny sygnał, na wyświetlaczu cyfrowym 1 pojawi się RDY, na wyświetlaczu cyfrowym 2 RX. Połóż zegarek w stabilnej pozycji tak, aby nie zmieniał on swojego położenia. Zegarek odbiera teraz sygnał radiowy. Odbiór sygnału może trwać do 15 minut. Po wykryciu sygnału radiowego, sekundnik ustawi się w odpowiedniej pozycji pokazując jego jakość (H – wysoka, M – średnia, L – niska). Jeżeli sygnał został wykryty i ustawianie czasu zostało pomyślnie zakończone, na wyświetlaczu cyfrowym 1 pojawi się napis OK a sekundnik wróci do trybu wskazywania czasu. Jeżeli sygnał nie został wykryty, na wyświetlaczu cyfrowym 1 pojawi się napis NO a sekundnik wróci do trybu wskazywania czasu. Jeżeli odbiór sygnału jest niemożliwy, czas należy ustawić ręcznie.

RĘCZNE USTAWIANIE CZASU

Po odbiorze sygnału radiowego czas ustawi się automatycznie.

Procedurę ręcznego ustawiania czasu należy zastosować po wykonaniu całkowitego resetowania lub gdy odbiór sygnału radiowego nie jest możliwy.

- Odciągnij koronkę do pozycji 1.
 - Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić wskaźnik trybu w pozycji „TME”.
 - Naciśnij przycisk A lub B aby ustawić na wyświetlaczu cyfrowym 1 skrót nazwy miasta w wybranej strefie czasowej.
 - Odciągnij koronkę do pozycji 2 aby przejść do trybu ustawiania czasu. Sekundnik ustawi się na godzinie 12:00, na wyświetlaczu cyfrowym 1 zacznie migać SMT.
 - Naciśnij przycisk A aby włączyć lub wyłączyć SMT (ustawienie czasu letniego).
 - Naciśnij przycisk B; na wyświetlaczu cyfrowym 1 migają sekundy. Naciśnij przycisk A aby ustawić 0 sekund.
 - Naciśnij przycisk B; na wyświetlaczu cyfrowym 1 migają minuty. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić minuty.
 - Naciśnij przycisk B; na wyświetlaczu cyfrowym 1 miga godzina. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić godzinę.
 - Naciśnij przycisk B; na wyświetlaczu cyfrowym 1 miga AM/PM (12h) lub wskaźnik 24h. Naciśnij przycisk A aby zmienić format wskazywanego czasu na 12 lub 24-godzinny.
 - Docisnij koronkę o jedną pozycję. Jednocześnie naciśnij przyciski A i B, zwolnij je po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Wyświetlacz cyfrowy 2 zmienia wyświetlaną strefę czasową na tę wskazywaną na wyświetlaczu cyfrowym 1, wskazówki przesuną się do odpowiednich pozycji wskazując czas w tej strefie. Przywróć koronkę do pozycji podstawowej.
- Procedura ustawiania czasu została zakończona.

